



# INSTRUKCJA ROZŁADUNKU POJEMNIKA JEDNOKOMOROWEGO „IGLOO” 2,5 m<sup>3</sup>



1. Zapiąć hak za ucho ruchome ciągną głównego (1).
2. Podnieść pojemnik w miejsce rozładunku np.: skrzynia samochodu, kontener itp.
3. W celu rozładunku komory należy przepiąć hak dźwigu za ucho stałe (2).
4. Unieść pojemnik nad miejsce rozładunku a wtedy otworzą się połówki dna pojemnika i nastąpi jego rozładowanie.
5. Po opróżnieniu pojemnik należy powoli opuścić na jego stałe miejsce.

## UWAGA!

Podczas rozładunku nie należy gwałtownie podnosić wypełnionego pojemnika, nie kołysać, nie uderzać o ściany boczne pojemnika aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych skorupy laminatu i mechanizmu sterującego otwieraniem dna pojemnika.



Widok dna pojemnika od spodu

Rys. T.Lewandowski