


# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 1

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.1 PRZEKRÓJ PIONOWY




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 2

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.2 PRZEKRÓJ POZIOMY




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 3

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.3 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 4

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 5

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.5 OBRÓBKA BOCZNA OKNA




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 6

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.6 OBRÓBKA GÓRNA OKNA




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 7

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.7 PARAPET ZEWNĘTRZNY - OBRÓBKA OKNA




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 8

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.8 ATTYKA




1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANKA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI



# PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA DETALE - RYS 9

## Montaż do podkonstrukcji aluminiowej - nity

### 1.9 COKÓŁ



1. ŚCIANA ŻELBETOWA
2. KOTWA DO BETONU
3. PODKŁADKA IZOLACYJNA
4. KONSOLA ALUMINIOWA 180x50x80x3mm
5. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 60x50x2mm
6. WEŁNA MINERALNA 15cm
7. NIT ZRYWALNY AL/A2 5x12 K14
8. NIT CEMBRIT 4x20 K14 Z PODKŁADKĄ NEOPRENOWĄ
9. PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA gr. 8mm
10. KĄTOWNIK ALUMINIOWY 50x50x2mm
11. TAŚMA EPDM
12. ALUMINIOWY PROFIL TYPU T 100x50x2mm
13. PIANA PE
14. PROFIL ALUMINIOWY
15. PROFIL OKIENNY
16. KRATKA PRZECIWKO OWADOM
17. PARAPET
18. OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI