



3+385 koniec projektowanego odenka

3+267 konserwacja  
przepustu Ø 800

1. Na sieciach podziemnych: gaz, telefon, energia
2. Typ i lokalizację rury osłonowej należy uzgodnić z właścicielami
3. Lokalizację wjazdów uzgodnić z właścicielami