

Przygotować zagłębienie w drodze wg. wymiarów na rysunku

Ustabilizować wodospust na poziomie +10mm od poziomem 0 drogi

Opcja 1  
Zasypać lub natrysnąć suchy beton wg. rysunku

Opcja 2  
Zalać betonem o klasie B15-B20 wg. rysunku

Zagęścić zagęszczarką do poziomu 0 drogi.  
Zalać miejsca zagęszczone wodą z kowelki (obficie)

