

**„INSTRUKCJA NA ODTWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH PO AWARIACH  
KANALIZACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH”**

1. Niezanieczyszczona ziemia wydobyta podczas awarii może być wykorzystana do celów odtworzeniowych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta pod warunkiem spełnienia wymagań przydatności.
2. Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów terenów zielonych należy odtworzyć za pomocą dostarczonej ziemi urodzajnej, gdy pierwotny grunt nie nadaje się do wykorzystania.
3. Nawierzchnię terenu należy przywrócić do naturalnego poziomu gruntu i wyrównać. Powierzchnia powinna być wyprofilowana, bez zapadlisk i niecek powodujących gromadzenie się wód opadowych.
4. Dostarczona ziemia nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi być pozbawiona kamieni, a *pH* gleby powinno wahać się w granicy od 5,5 do 6,5.
5. Ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą (ok. 10 cm).
6. Poziom gruntu po zwałowaniu powinien być obniżony w stosunku do krawężników o 2 - 3cm,
7. Nasiona traw wysiać należy w ilości minimalnej 4 kg na 100 m<sup>2</sup>.
8. Mieszkę traw należy dobrać odpowiednio do panujących warunków środowiskowych.
9. W przypadku prowadzenia prac w otoczeniu drzew ograniczać ingerencję w system korzeniowy drzew (w obrębie strefy korzeniowej zaleca się wykonywanie prac ręcznych). W razie konieczności w obszarze strefy korzeniowej zastosować rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
10. Po zakończeniu prac wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być na trwale uprzątnięte.