


ZAPRAWIANIE NASION



 - MIEJSCIE ZLEWODZMYWAK


 - OKNO

 - REGAL O SZEROKOŚCI 0,5m


  - WEJŚCIE WODY DO KONTENERA I WYJŚCIE KANALIZACJI

 - WYJŚCIE KANALIZACJI

NAWOZY




SRODKI OCHRONY ROSLIN



ZARAWLANIE

SOR

NAWOZY



SZKIC SYTUACYJNY