

LEGENDA:

- instalacja wody ciepłej PEX/AL./PE
- instalacja wody zimnej PEX/AL./PE
- instalacja hydrantowa stal ocynk

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
2. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
3. Wszystkie przejścia przewodów instalacji w miejscu prześcia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.
4. Na trasie projektowanych przewodów należy wykonać niezbędne otworowanie - konieczność stosowania nadproży nad otworami skonsultować z Konstruktorem.
5. Podjeście do przyboru - ciepła woda po lewej stronie.
6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić, wyposaży w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
7. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.
8. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.
9. Wysokość zasilania wody oraz odpływu armatury odczytać z karty katalogowej konkretnego montowanego modelu
10. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
11. Połączenia rur powinny być wykonywane w systemie zaprasowywanym zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych
12. Przewody instalacji c.w.u izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia.
13. Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.w.u. oraz badanie wody.
14. Wszystkie zawory montować na połączeniach śrubunkowych
15. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub cerftyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
16. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

UWAGA:

- Podejścia do zaworu czerpalnego ze złączką do węża należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA216.

Szczegół B - Schemat włączenia instalacji p.poż.



Szczegół A : Schemat wodomierza (B/S) poza zakresem opracowania



Hydrant



LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

Inwestor:
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 277

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: SANITARNA

Projektował:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń	POM/0227/POOS/10	06.2020	
Sprawdził: MGR INŻ. JAKUB OTTA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń	Nr uprawnień: POM/0005/PWBS/17	Data: 06.2020	Podpis:

Temat rysunku: RZUT PIWNICY-INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ

Skala: 1:100

Nr rys.: S2.1