
LENA STRONA
MCŚ
ŚRODEK
PRAWA STRONA
Dach centralny, widok z przodu
Projektor włączony
Projektor wyłączony
27
23
19
20
15
16
10
5
4
2 1 WTS
Floodlights Type
Switch Mode 8
Switch Mode 7
Switch Mode 6-4-2
Switch Mode 5-3-1
Dach boczny, widok z przodu
Projektor włączony
Projektor wyłączony
Typ projektora
Scena 8-6-5-3-2-1
Scena 7
Scena 4
8 OPRAW NIE ŚWIECI
8 METALOHALOGENÓW