LEGENDA:
0 - wyłączone, zamknięte
1 - załączone, otwarte
2 - wyłączone, zamknięte z opóźnieniem 30s.
3 - załączone, otwarte z opóźnieniem 30s.
4 - wyłączone, zamknięte z opóźnieniem 60s.
5 - załączone, otwarte z opóźnieniem 60s.
1), 2), 3), 4) - tylko przy wentylatora O1 i O2

A - Alarm przechodzący po 300s. w sygnał Ewakuacja
E - Ewakuacja
E1 - Ewakuacja kl.schod.B

I° - pierwszy stopień alarmu pożarowego
II° - drugi stopień alarmu pożarowego:
- ROP - wywołany z przycisku ROP - oznacza alarm II st. bez potwierdzenia lokalizacji (zgodnie z pkt. 9.2 scenariusza)
- DET - wywołany z detektorów automatycznych - oznacza alarm II st. z potwierdzeniem lokalizacji (zgodnie z pkt. 9.3 oraz 9.6-9.37 scenariusza)

tło pomarańczowe - urządzenia nie biorące udziału przy załączonym teście instalacji oddymiania SMAY
Czerwony kolor czcionki - zmiana stanu z pozycji normalnej
Alarm I° czas T1 = 60s.
Alarm I° czas T2 = 480s.
Algorytm działania - warunki dodatkowe są niezbędne do zmiany stanu
Operatory logiczne: "+" lub, "*" i, "-" nie

Odniesienie do punktu w scenariuszu pożarowym

Urządzenia (kolumny matrycy)

Odniesienie	Urządzenia	Strefa pożarowa / Instalacja	System
A2	Powiadomienie do PSP		SSP
A3	Winda D1	ZLIII-D1-D4	Windy
A3	Winda D2	ZLIII-D1-D4	Windy
A3	Winda D3	ZLIII-D1-D4	Windy
A3	Winda D4	ZLIII-D1-D4	Windy
A4	Winda D5	ZLIII-D5	Windy
A3	Winda D6	ZLIII-D6	Windy
A5	Strefa głośnikowa I … XXII	PM-01 do 06, ZLIII-01; PM-G; ZLI-01, KL, KD, PM-05; ZLI-02; ZLI-04, PM-07; ZLIII-05 … ZLII-18; PM-08; PM-08, 09; ZLIII-KA, KB	DSO
A6	Centr. oddym SMAY - POŻAR p.0 … p.19	poziom 0 … poziom 19	Sys. Oddym.
A7	Drzwi główne przesuwne	ZLI-01, PM-05	SKD
A8	0p, 1p, 5p–18p Przedsionek 4 wind / Przedsionek windy tech.	ZLI-01, ZLIII-05 … ZLII-18	Trzymacze
A9	Bramy p-poż przy windach D1-D4	ZLIII-01	BRAMY
A10	Bramy p-poż przy kuchni 1p	ZLIII-01	BRAMY
A11	Kurtyny w bibliotece 2 piętro		KURTYNY
A12	Roleta p-poż w szatni	ZLIII-01	BRAMY
A13	Centrala oświet. awaryjnego	AWEX	SOA
A14	Furtka - wyj. z parkingu; Krata - wyj. z klatki schod. zew.; p0 wyj. na kl. sch. C; p2 wyj. na czytelnie; p2 wyj. na kl. sch. C; 3p wyj. na kl. sch. C; 3p wyj. na czytelnie; 6p–18p wyj. ewak na kl. sch. zew.	ZLI-01, PM-05; ZLI-02, PM-07; ZLI-03, PM-07; ZLIII-06 … ZLII-18	SKD
B1	Centrala RW1, RW2, RW3, RW4, RW5, N2, N7, N8, N10, W10, Klimatyzatory		Centr. went. bytow.
	KP TRAFO	poziom 0	Klapy ppoż.
B2	KP -1/1 … KP -1/17; KP 0/1 WC Męski; KP 0/2 WC Damski; KP 0/3; KP 0/4; KP obok SSP 1; KP obok SSP 2; KPW P7/01/P6; KPW P7/01/P7; KP 1/1 … KP 18/2 (WC Męski / WC Damski); KP pom SSP 19p; KP 20/K1 Maszynownia D6; Klapa ppoż KP p.0 … p.4; Klapy ppoż KP p.19, p.20	poziom -1 … poziom 20	Klapy ppoż.
C1	Klapy ppoż p.-1 KP -1/NP1.1A, 1B	NP1	Klapy ppoż.
C2	Otwarcie drzwi nadmuch. w piwnicy	NP1.2, NP6.1	Centrale oddym.
C3	Klapy ppoż KP p.+21 KP +21/NP1.3	NP1	Klapy ppoż.
C2/I1	Centrala AfG NP1.2, NP6.1	NP1, NP6	Napowietrz.
C4–C6	NP1.1 SMAY, NP1.2 SMAY, NP1.3 SMAY	NP1	Centrale oddym.
D1	Klapy ppoż KP p.4 KP +4/NP2	NP2	Klapy ppoż.
D2	NP2 SMAY	NP2	Centrale oddym.
E1	Klapy transf. TFD p.0–p.3 NP3/01–04	NP3	Klapy transf.
E2	Centrala oddym. AfG 1/2 okno p.2, p.3	NP3	Centrale oddym.
E3	NP3 SMAY	NP3	Centrale oddym.
F1	Klapy went. poz. FD p.0–p.3 O2/01–05	O2	Klapy went. poz.
F2	Wentylator O2	O2	Centrale oddym.
G1,2	Klapy went. poz. FD p.-1–p.19 NP4/00–20	NP4	Klapy went. poz.
G3	Klapy went. poz. FD p.-1–p.18 NI0/0A–14	NP4	Klapy went. poz.
G4,5	Klapy transf. TFD p.1–p.19 NP4/01G … 35D	NP4	Klapy transf.
G6	NP4 SMAY	NP4	Centrale oddym.
H1,2	Klapy went. poz. FD p.0–p.19 O1/01–19, KP +21/O1	O1	Klapy went. poz.
H3	Klapy went. poz. FD p.5–p.20 W10/01–16	O1	Klapy went. poz.
H4	Wentylator O1	O1	Centrale oddym.
I1, J2, J3	NP5 SMAY, NP6.1 SMAY, NP6.2 SMAY	NP5, NP6	Centrale oddym.
K1–K3	Klapy went. poz. FD p.0 NP7/01, Klapa went. poz. FD p.0 NP7/02 Topik, Klapy ppoż KP p.4 KP +4/NP7, NP7 SMAY	NP7	Klapy went. poz. / Centrale oddym.
L1–L4	Klapy went. poz. FD p.1 O3/01, O3/02, KP p.4 KP +4/O3, Wentylator O3	O3	Klapy went. poz. / Centrale oddym.

Scenariusze (wiersze matrycy)

Kondygnacja	Strefa pożarowa	System	Poziom alarmu
-1 Piętro Garaż	PM-G	SSP	I°
-1 Piętro Garaż	PM-G	SSP	II° ROP
-1 Piętro Garaż	PM-G	SSP	II° DET.
-1 Piętro	PM-01, PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-06, ZLI-01	SSP	I°
-1 Piętro	PM-01, PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-06, ZLI-01	SSP	II° ROP
-1 Piętro	PM-01, PM-02, PM-03, PM-04, PM-05, PM-06, ZLI-01	SSP	II° DET.
Parter	ZLI-01, PM-05	SSP	I°
Parter	ZLI-01	SSP	II° ROP
Parter	ZLI-01	SSP	II° DET.
Parter	PM-05	SSP	I°
Parter	PM-05	SSP	II°
Parter, 01 Piętro	ZL-WBK	SSP	I°
Parter, 01 Piętro	ZL-WBK	SSP	II° ROP
Parter, 01 Piętro	ZL-WBK	SSP	II° DET.
01 Piętro	ZLI-01	SSP	I°
01 Piętro	ZLI-01	SSP	II° ROP
01 Piętro	ZLI-01	SSP	II° DET.
02 Piętro	ZLI-02	SSP	I°
02 Piętro	ZLI-02	SSP	II° ROP
02 Piętro	ZLI-02	SSP	II° DET.
02 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	I°
02 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	II° ROP
02 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	II° DET.
03 Piętro	ZLI-02	SSP	I°
03 Piętro	ZLI-02	SSP	II° ROP
03 Piętro	ZLI-02	SSP	II° DET.
03 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	I°
03 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	II° ROP
04 Piętro Księgozbiór	PM-07	SSP	II° DET.
05 Piętro … 18 Piętro	ZLIII-05 … ZLII-18	SSP	I°, II° ROP, II° DET.
19, 20 Piętro	PM-08 PM-09	SSP	I°
19, 20 Piętro	PM-08 PM-09	SSP	II° ROP
19, 20 Piętro	PM-08 PM-09	SSP	II° DET.
00-20 Piętro	ZLIII-SW, ZLIII-IT, ZLIII-SE	SSP	I°
00 Piętro … 20 Piętro	ZLIII-SW, ZLIII-IT, ZLIII-SE	SSP	II° DET.
Szyb windowy D1-D4	ZLIII-D1-D4	SSP	I°
Szyb windowy D1-D4	ZLIII-D1-D4	SSP	II° DET.
Szyb windowy D5	ZLIII-D5	SSP	I°
Szyb windowy D5	ZLIII-D5	SSP	II° DET.
Szyb windowy D6	ZLIII-D6	SSP	I°
Szyb windowy D6	ZLIII-D6	SSP	II° DET.
Klatka schod A	ZLIII-KA	SSP	I°
Klatka schod A	ZLIII-KA	SSP	II° ROP
Klatka schod A	ZLIII-KA	SSP	II° DET.
Klatka schod C	ZLIII-KC	SSP	I°
Klatka schod C	ZLIII-KC	SSP	II° ROP
Klatka schod C	ZLIII-KC	SSP	II° DET.
Klatka schod D	ZLIII-KD	SSP	I°
Klatka schod D	ZLIII-KD	SSP	II° ROP
Klatka schod D	ZLIII-KD	SSP	II° DET.
Alarm kolektywny z pętli	Brak danych	SSP	II°