



LEGENDA:

- S3 - Studzienka rewizyjna Ø315mm
- S1, S2, S4 - Studzienki rewizyjne Ø425mm
- Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywkę w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywanie pomiarów rzędnych zgodnych z projektem. Dopiero po skontrolowaniu projektu można przystąpić do układania kanalu. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić lupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.