



Rozdzielnica p/t 3x18

#### OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłącznik izolacyjny SBN340 40A 3P
- F02 – bezpiecznik B6A 3P
- H1-H3 – sygnalizator potrójny
- BR – blok rozdzielnicy 4-7
- FS – bezpiecznik B6A 1P
- F1.1-F1.3 – bezpiecznik C20A 1P
- F2.1-F4.3 – bezpiecznik C16A 1P
- K1-K4 – stycznik ESC440 40A 230V 4NO