


Karta Techniczna – Wycieraczka 1

	UR 15		UR 22		UR 26
	UR 22		UR 26		UR 30
	UR 26		UR 15		UR 22
	UR 30		UR 22		UR 26
	UR 26		UR 26		UR 15
	UR 30		UR 30		UR 22
	UR 22		UR 26		UR 26
	UR 26		UR 30		UR 30

rodzaje ram systemowych do wycieraczek




W przypadku, gdy drzwi otwierają się „na wycieraczkę” należy zastosować ramę z opcji 1, wówczas drzwi nie będą haczyć o wycieraczkę. W innych przypadku stosować ramy zamiennie biorąc pod uwagę głębokość wpustu. Podczas montażu ramy należy wypełnić [zalać] wpust masą samopoziomującą lub podobną do poziomu półki ramy systemowej, jak na rysunku. Wycieraczki w profilach aluminiowych nie są samonośne i dlatego muszą leżeć płasko na całej swojej powierzchni.



Profil najazdowy [rampa] pasuje do wycieraczek:

Możliwe są 4 sposoby instalacji najazdu względem wycieraczek.



Unimata TrapSystem 80 - kompletny osadnik z odwodnieniem + wycieraczka

