



Zdemontować papę w części pionowej wraz listwami (do ponownego montażu) poziomymi świetlika dachowego. Demontaż wykonać z zachowaniem istniejącego docieplenia. Przykleić dwie warstwy papy na pełną wysokość wraz z klinem styropianowym. Papę umocować w górnej części obróbką blacharską mocowaną mechanicznie. Obróbkę połączyć szczelnie z listwami świetlika dachowego.


Rozwiązanie schematyczne dla wszystkich świetlików oraz wyfazów dachowych



Dokonać napraw spustów z dachu membrany pcv na dach papowy. Zamontować kolana pcv o odpowiednim kącie nachylenia w połączeniu z rurą spustową. Poprawić mocowania obejm rur spustowych



Nałożyć nową warstwę papy na elementy stalowe mocowane w polaci dachu. Wywinęcia wykonać na wysokość ok. 15cm. Górny styk papy – stopa zabezpieczyć kołnierzem z taśmy z wkładką aluminiową dekarską zacisniętą opaską zaciskową (lub systemowym kołnierzem)



- Wywiniecie stara papa – 2
- Wywiniecie nowa papa – 3
- Opaska zaciskowa – 5
- Kołnierz zabezpieczający – 4

RENOWACJI DACHU PAPOWEGO	DACH - PŁASKI
ADRES: Dąbrówka ul. Malinowa	OPRACOWAŁ: Szymon Szewczak
INWESTOR: Urząd Gminy Dopiewo	RODZAJ: Schematy napraw
DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2021	NUMER RYSUNKU - 10