



LEGENDA:

- PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY PEX
- PROJ. INSTALACJA C.W.U. - RURY PEX
- PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY PP PROWADZONA POD STROPEM
- PROJ. INSTALACJA C.W.U. - RURY PP STABI PROWADZONA POD STROPEM
- PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI- RURY PP STABI PROWADZONA POD STROPEM
- PROJ. INSTALACJA P.POŻ. PROWADZONA POD STROPEM - RURY STAŁ OCYNK
- PROJ. PION WODY
- PROJ. PION P.POŻ.

UWAGA:

ROZPROWADZENIE INSTALACJI OD PIONÓW DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ W POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI

PIONY INSTALACJI WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR PP, NATOMIAST C.W.U. I CYRKULACJI Z RUR PP STABI

ZAWORY HYDRANTOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI ok. 1,35m OD POZIOMU POSADZKI

W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI NA ODEJŚCIU PROJEKTOWANEJ INSTALACJI P.POŻ.ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY EA Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU. NATOMIAST NA ODEJŚCIU NA INSTALACJĘ BYTOWĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA.