



UWAGA:

- \* POSZERZENIA ŁAW POD KOMINY (ORAZ STOPA FUND. POD KOMINEM) ZBROIĆ DOŁEM SIATKAMI #12 A-IIIIN CO 20CM.

UWAGA:

- \* POZIOM +0.00 = 99.30 m n.p.m
- \* POSADOWIENIE ŁAW I STÓP FUND. -1.80m=97.50m n.p.m
- \* POSADOWIENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH -0.8m ppt.
- \* ŁAWY ORAZ STOPY FUND. ZREALIZOWAĆ Z BETONU C16/20 (B-20)
- \* ZBROJENIE ŁAW PRZENIKA PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE
- \* W STREFIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE PIASKÓW DROBNYCH O JD=0.60  
NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PRZEZ UPRAWNIŁONEGO GEOLOGA.
- \* NA RYSUNKACH NIE ZAZNACZONO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
- \* W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU.