


# PLAN EWAKUACJI - GARAŻ PODZIEMNY



## ALARMOWANIE

Alarmuj:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru
- Państwową Straż Pożarną

## POŻAR

Jeśli jest to bezpieczne, podejmij próbę gaszenia pożaru wykorzystując:

- gaśnice
- hydrant wewnętrzny



GASIMY POŻAR WYŁĄCZNIE W POCZĄTKOWEJ FAZIE JEGO ROZWOJU

ZAKAZ GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM !!!

## EWAKUACJA

Podczas ewakuacji:

- nie stwarzaj paniki
- wykonuj polecenia służb ratowniczych i osób kierujących ewakuacją
- opuść budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym
- do wyjścia kieruj się znakami ewakuacyjnymi
- po opuszczeniu budynku udaj się do miejsca zbiórki




ZAKAZ OPUSZCZANIA MIEJSCA ZBIÓRKI DO CZASU WYDANIA ODPOWIEDNIEGO POLECENIA PRZEZ KIERUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUB SŁUŻBY RATOWNICZE !!!

PARAMETRY BUDYNKU	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (Z KONDYGNACJĄ -1)	6856,57 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ	ok. 23 m
LICZBA KONDYGNACJI	6 NADZIEMNYCH 1 PODZIEMNA
GĘSTOŚĆ OBIĄŻENIA OGNIOWEGO	<500 MJ/m <sup>2</sup>
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	ZL III, PM

PARAMETRY KONDYGNACJI - GARAŻ	
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	1258,11 m <sup>2</sup>
STREFA POŻAROWA	II, IV

## LEGENDA



NAZWA BUDYNKU			
BUDYNEK 406 PRZY ULICY 28 CZERWCA 1956			
TEMAT OPRACOWANIA			Nr. rys.
PLAN EWAKUACYJNY - RZUT GARAŻU			1/8
<b>OGNIO-DPORNİ</b> Usługi PPOŻ i BHP www.ognio-odporni.pl email: kontakt@ognio-odporni.pl tel. 666-845-056/ 726-444-998	SPORZĄDZIŁ	DATA	PODPIS
	mgr inż. poż. Sebastian Wosik		