



- UWAGI:
1. Rurociąg tłoczny wykonać z rur D225 PE RC SDR 17.
 2. Kanalizacja przebiega w terenie utwardzonym, z wyjątkiem odcinka przed pompownią.
 3. Przed montażem rurociągu należy sprawdzić rzędne istniejącej infrastruktury, w szczególności wodociągów. W razie potrzeby skorygować spadek rurociągu tłoczego. Na całej długości rurociągu należy zachować jego spadek w kierunku pompowni.
 4. Na zaznaczonych odcinkach docieplić rurociąg keramzytem po bokach i od góry na gr. 0,30 m nad górą rurociągu. Przykryć folią budowlaną.