


- UWAGA:  
PO WYBORZE WTRYNY BUFETOWEJ CAŁĄ ZABUDOWĘ LADY BAROWEJ NALEŻY DOSTOSOWAĆ TAK, ABY GÓRNA KRAWĘDZ WTRYNY UCWALAŁA SIĘ Z GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ LADY BAROWEJ ZE SKŁEJKI;  
PONADTO PŁYTKI NALEŻY UŁOŻYĆ W TAKI SPOSÓB, ABY FUGA WYPADAŁA NA LINII WYCIĘCIA POD WTRYNĘ BUFETOWĄ  
- JAK NA WIZUALIZACJI PONIŻEJ:

[illegible]