


PRZEKRÓJ POPRZECZNY POSADOWIENIA I WYKOPU
DLA KANAŁÓW ŻELBETOWYCH od DN300mm do DN800mm



UWAGA!!!
ROBOTY WYKONYWAĆ JEDYNIĘ PRZY ODPOWIEDNICH STANACH WODY W RZECIE NAREW PRZY POZIOMIE ŚREDNIM NISKIM LUB OSTATECZNIE PRZY POZIOMIE ŚREDNIM ZA ZGODĄ INWESTORA

Remont przewodów kd metodą typu CRACKING wg oddzielnego opracowania

*** - UWAGA PROJEKTOWANY REMONT KD WYKONAĆ PO WYKONANIU CRAKINGU POD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM WG INNEGO OPRACOWANIA W PRZYPADKU INNEJ KOLEJNOŚCI ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ TO WYKONAWCY PROJEKTU W CELU KOREKTY TECHNOLOGII PRAC !**

<