



1. Instalacja c.o. (miał rura węgla stal) prowadzona po ścianie budynku lub bruzdzie ściąganej
2. Zpodbój natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
3. Przejścia rurę ściągamy wykonąć w murach osłonowych ścian, a przejścia p.pod. w systemie HLLT
3. W najgorszych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

[illegible]