



1. AR-DC - Przeciwpowozarowy wylacznik bezpieczenstwa do 4 stringow dedykowany do instalacji fotowoltaicznych
2. W momencie zadzialania wylacznika glownego spowodowanego naciśnięciem przycisku PWP, rozlacznik AR-DC automatycznie rozlacza i izoluje panele PV eliminujac wysokie napiecie wewnatrz budynku.
3. Rozlacznik AR-DC automatycznie rozlacza i izoluje i izoluje napiecie DC w chwili braku awaryjnego lub planowanego napiecia zasilajacego na obiekcie.
4. Rozlacznik AR-DC automatycznie zalacza sie w przypadku powrotu napiecia na obiekcie.
5. Montaz rozlacznika AR-DC nie wymaga ingerencji a tym samym wprowadzania zmian w istniejacej w budynku instalacji PWP.



 PRACOWNIA PROJEKTOWA	• PROJEKTY BUDOWLANE • NADZÓR BUDOWY • WSPARCIE TECHNICZNE	Inwestor: POWIAT BEŁCHATOWSKI	Lokalizacja: dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów	Projektant: mgr inż. Tomasz Dąbrowski upr. nr LOD/4535/PBE/21	Data opracowania: 25.06.2023r.	Skala: b/s	Nr rysunku: E.6
		Nazwa rysunku: Instalacja PV - schemat blokowy		Branża: ELEKTRYCZNA	Podpis: 