



WYPOSAŻENIE DLA WĘZŁA OGÓLNODOSTĘPNEGO WC:

1. Stolarka drzwiowa typu np. drzwi wewnętrzne i łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym Vector E
2. Białe 90 Prawe lub Lewe z szyldem Porta np. SAFE; Płytki ścienna biała 30x60cm np. firmy GROHE wysokość układania h=2,10m, układać dłuższą krawędzią na ścianach, fuga biała; wg oznaczenia na rysunku;
4. Płytki podłogowe drewnopodobne 15x60cm antypoślizgowość R11, układać dłuższą krawędzią równoległe do ściany zewnętrznej z oknami, fuga w kolorze płytki;
5. Stelaż podtynkowy Roca Duplo One do WC;
6. Przycisk do splukiwania Roca PL10 chrom;
7. Miska ustępowa wisząca Roca GAP Square z deską wolnoopadającą;
8. Umywalka Veldman umywalka z konglomeratu Dexter 60x35cm (WC)
9. Umywalka 120x46 (Zaplecze Szatni)
10. Bateria Essence umywalka Grohe;
11. Ściany i sufitu kolor biały - farba odporna na działanie grzybów pleśniowych, powłoka z farby powinna stanowić szczelną barierę dla dla wilgoci i tłuszczów;
12. Dozownik na ręczniki papierowe - 1szt. np. firmy TORK;
13. Izolacja podpłytkowa np. Hyperdesmo HAA;
14. Osprzęt elektryczny w kolorze białym (włącznik, gniazda wtykowe);
15. Poziom posadzki po płytkach na poziomie istniejącym;
16. W pomieszczeniach wykonać cokol h=10cm z płytki podłogowej, po obwodzie
17. W drzwiach wejściowych zastosować odbojnice podłogowe.
18. "L" lustro ściennie wysokości 80cm, montować 10cm powyżej krawędzi umywalki, na szerokość wnęki pomieszczenia.

LEGENDA:

- obszar objęty rewizją
- ściana w okładzinie ceramicznej
- wyburzenia ścian istniejących i demontaże
- ściany projektowane wodoodporne (Zielona)
- drzwi do przełożenia
- drzwi projektowane

Uwagi dostosować wentylacje w pomieszczeniach WC do nowego układu