



Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji

Wymiennik ciepła spalin/wody

2.4. Instrukcja obsługi wymiennika ciepła spalin/woda Vitotrans 300

VITOTRANS 300



Dla własnego bezpieczeństwa



Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo

Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia.



Niebezpieczeństwo

Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia.



Uwaga

Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do osób obsługujących instalację grzewczą.



Niebezpieczeństwo

Niefachowo przeprowadzone prace przy instalacji grzewczej mogą doprowadzić do wypadków zagrażających życiu.

- Prace przy instalacji gazowej może wykonywać wyłącznie instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.
- Prace na podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Jeżeli występuje zapach spalin



Niebezpieczeństwo

Wdychanie spalin może powodować zatrucia zagrażające życiu i zdrowiu.

- Wyłączyć instalację grzewczą.
- Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni.
- Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych.

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

Zachowanie w razie pożaru



Niebezpieczeństwo

Podczas pożaru istnieje niebezpieczeństwo poparzenia i eksplozji.

- Wyłączyć instalację grzewczą.
- Zamknąć zawory odcinające dopływ paliwa.
- Używać tylko atestowanych gaśnic klasy pożarowej ABC.

Wymogi dotyczące kotłowni

Uwaga

Nieodpowiednie warunki otoczenia mogą spowodować uszkodzenie instalacji grzewczej i zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji.

- Zapewnić temperaturę otoczenia między 0°C a 35°C.
- Powietrze w kotłowni nie może być zanieczyszczone przez chlorowco-alkany (zawarte np. w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących); unikać silnego zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich).
- Unikać długotrwałej wysokiej wilgotności powietrza (np. wskutek częstego suszenia prania).
- Nie zamykać istniejących otworów nawiewnych.



Uwaga

Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne

Elementy, które nie zostały sprawdzone w połączeniu z

instalacją grzewczą, mogą spowodować jej uszkodzenie lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie.

Montażu lub wymiany może dokonywać tylko firma specjalistyczna.

Zgłoszenie montażu instalacji/konserwacja

- W ciągu 4 tygodni od pierwszego uruchomienia instalacji paleniskowej użytkownik jest zobowiązany zgłosić to rejonowemu mistrzowi kominiarstwu.
- Instalację należy czyścić w regularnych odstępach czasu. Wraz z rosnącym zanieczyszczeniem wzrasta temperatura spalin, a tym samym strata energii.

Paliwo

- Do gazowych kotłów grzewczych przeznaczone są następujące wymienniki ciepła spaliny/woda: Typ AWT 001, AWT 002, AWT 003, AWT 014, AWT 015 i AWT 016
- Do gazowych i olejowych kotłów grzewczych przeznaczone są następujące wymienniki ciepła spaliny/woda: Typ AWT 101, AWT 102, AWT 103, AWT 114, AWT 115 i AWT 116

- W przypadku wymienników ciepła spaliny/woda do gazowych kotłów grzewczych przy stosowaniu palników uniwersalnych (olejowo/gazowych) należy przestrzegać poniższych punktów:
- Eksploatacja olejowa dopuszczalna jest tylko w celu pokrycia obciążenia szczytowego oraz jako eksploatacja awaryjna (maks. 6 tygodni na sezon grzewczy).
 - Należy stosować tylko olej opałowy lekki o maks. zawartości siarki 0,2%.
 - Po zakończeniu eksploatacji olejowej wymienniki ciepła spaliny/woda należy starannie oczyścić z pozostałości produktów spalania.

Instalacja lub urządzenie neutralizacyjne

Ponieważ zużycie środka neutralizacji zależy od sposobu eksploatacji instalacji, należy ustalić w trakcie pierwszego roku eksploatacji konieczną ilość uzupełnień przy pomocy kilkakrotnych kontroli.

Środek neutralizacyjny można zamówić za pośrednictwem firmy Viessmann. Należy przestrzegać wskazań zawartych w instrukcji obsługi instalacji lub urządzenia neutralizacyjnego.

5594 604 PL

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy najbliższych firm instalatorskich znajdują się np. w internecie na stronie www.viessmann.com

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karłonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com



