



1. Śrub w otworach fasolkowych nie dokręcać.
2. Zwrócić uwagę na rozstaw płatwi w polu D-C.



ul. Łódzka 8/3
87-100 Toruń
tel: 56-471-13-99 fax: 56-471-13-98
wmsbud@wp.pl www.wmsbudownictwo.pl

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

Data:

Data:

10.2010

Faza projektowania:

WYKONAWCZY

ranza:

kala:

1:50

rysunku

KD/2.2

Opracował:

PRZEKRÓJ B-B



